

Tømmeinstruks for Biovac[®] FD15-35 (inneanlegg) med kombitank

Reaktor skal normalt ikke røres (Står på gulv)

Anleggstypen har en kombitank som ligger under gulv eller på utsiden av anleggshuset.

Denne skal tømmes etter behov, men minst 1gang årlig.

Kombitanken består av 3 kammer.

- I senter er pumpekammeret – dette rengjøres for skitt ved tømning.
- På den ene siden, og forbundet med dykkere (0,5m over bunn), er forsedimenteringen. (Der kommer all kloakk inn.)
Dette kammer tømmes og rengjøres.
- På den andre siden er slamlageret.
Dette skal tømmes og rengjøres.
- Anlegg som kun har årlig tømning må ikke overskride tidsintervallet på maks 15 måneder.
- Tømmedato MÅ skrives i serviceskjema som ligger i styreskapet eller står på veggen.
- Rejektvann SKAL IKKE tilbakeføres til anlegget.
- Ved synlige feil/avvik ved tømning må servicemann kontaktes.

Vakttelefon: 913 77 280