



Instruks for tømning av slam

Gjelder AT 30 – AT 150

1. Fjern først slam ned til risten i kammer 1. Forsiktig!

Take out sludge from container in top of nr. 1. Be careful!

2. Tøm ut 100 % av slammet i kammer 2.

Take out 100 % of sludge in nr. 2.

3. Tøm 100 % av slammet i kammer 4.

Take out 100 % of sludge in nr. 4.

4. Tøm 100 % av slammet i kammer 5.

Take out 100 % of sludge in nr. 5.

5. Tøm 80 % av slammet i luftesonen. Tømmingen starter i toppen på vannstanden og følger etter etterhvert som vannstanden synker.

VIKTIG: slangen skal ikke ned i bunnen på dette kammeret. Her ligger lufterørene.

*Take out 80 % of sludge in aerated chamber (luftesone). Start at the top and then go deeper down in the chamber. **IMPORTANT: The pipe must not touch the bottom of the chamber.** Airpipes are installed there.*

Anlegget bør spyles. Rejektvann skal ikke tilbake i anlegget.

Det skal noteres på servicereport som ligger i styreboks.

Ved problemer i anlegget ring for service på tlf.: 69 22 33 22

