

# Slamtømmeinstruks for Baga slamavskiller

- Tøm slamavskiller via **slamkammer**
- Spyling/vasking av anlegget skal foretas etter hver tømning
- Slamavskilleren fylles  $\frac{3}{4}$  full med vann etter tømning
- Dato og tømmevolum skrives inn i tømmejournal

**slamkammer**

