

## SLAMTØMMEINSTRUKS FOR GREEN ROCK MINIRENSEANLEGG

Denne instruksjonen gjelder tømning av slam fra iisi S6 og iisi S6 PRO.

Mange av anleggene har en slamutskiller foran renseanlegget. Størrelsen på denne varierer etter størrelsen på anlegget. Vanlig her 2 m<sup>3</sup> eller 4 m<sup>3</sup>. Denne tømmes på vanlig måte for standard slamutskillere.

### **Tømming av minirensenanlegget:**

1. Styringen av anlegget er den lille grå koblingsboksen som er montert i nærheten av anlegget. Det første som gjøres er at man stopper anlegget ved å vippe opp motorvernbyteren i koblingsboksen.
2. Lokket på anlegget er festet med 2 strips som kappes og lokket tas av anlegget.
3. Tømmingen av den interne 3-kammrede slamutskilleren utføres via det sorte senterrøret i anlegget.  
Spreaderøret eller sprede platen som ligger på toppen av senterrøret løftes opp. Pumpen som henger under sprederen vil da følge med opp og man har tilgang til slamutskilleren.



**NB:** Noter hvilket kammer pumpen er montert i slik at den kommer på plass i riktig kammer når den monteres igjen.



**NORGE**

4. Dersom man tilbakefører returvann i renseanlegget skal dette kun tilbakeføres i det første (og største) kammeret i slamutskilleren. Returvannet må tilbakeføres kontrollert slik at det ikke kommer slampartikler inn i rensedelen av anlegget.
5. Når anlegget er tømt, monteres pumpen i riktig kammer og sprederen legges til rette på toppen av senter røret. Lokket legges på og låses med plast strips.
6. Motorbryter i koblingsboks vippes opp igjen og pumpe starter.