

# Slamtømmeinstruks Wallax

**NB! Slamtømmer MÅ stå nede på platen i renseanlegget for å utføre slamtømming og rengjøring!**

- **Tømmepunkt 1**; tømmes rundt hele ytterringen frem til skumskjerm 1. Hull i skumskjerm 1 rengjøres.
- **Tømmepunkt 2**; tømmes mellom skumskjerm 1 og 2. Hull i skumskjerm 2 rengjøres.
- **Tømmepunkt 3**; tømmes slik at inneringen er helt tom.
- Spyling/vasking av anlegget skal foretas ved hver tømning.
- Dersom det benyttes bil med slamavvanningsutstyr, må **rejektvannet ikke fylles tilbake i renseanlegget**.
- PVC-delene tåler ikke slag.
- **Vippeskuffen skal settes i oppreist stilling etter tømning, dvs. vannrett.**

